



Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych uwag.

1. Wyjmując regał z opakowania zachować ostrożność a w przypadku modeli C-312 i C-318 wykonywać to z pomocą drugiej osoby.
2. Ustawić regał na podłodze, wypoziomować go wkręcając stopki. Po wypoziomowaniu zablokować stopki przykręcając nakrętkę

Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji regału:

1. Tylna ściana i półki wykonane są ze szkła nie hartowanego i przy upadku regału szczególnie tylna ściana może stanowić niebezpieczeństwo. Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej niebezpiecznej sytuacji należy chronić regał przed dostępem małych dzieci a jego umiejscowienie w pomieszczeniu powinno zabezpieczać przed przypadkowym potrąceniem.

2. W przypadku przeprowadzki należy wyjąć płyty z regału a regał przewozić w oryginalnym opakowaniu. Przy przenoszeniu regału zmontowanego chwytać należy cokół i jednocześnie boki. Niedopuszczalne jest przenoszenie regału wypełnionego płytami CD.

Konserwacja

Zarówno elementy szklane jak i powierzchnie lakierowane czyścić płynami do mycia okien (ze względu na kurz najlepiej o właściwościach antystatycznych). Elementy lakierowane przecierać miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem.

Gwarancja

Producent udziela na mebel 2 letniej gwarancji, której warunki dostępne są na stronie internetowej :

<http://www.multimebel.pl/gwarancja.pdf>

